AIスピーカー利用時の マルチファンクションライト (MFL) 再登録手順

~アップデートにより、AIスピーカー対応機能が更新されたとき~



1

2

3

MFLの登録削除

MFLの再登録

AIスピーカーアプリの登録設定

1. MFLの登録削除



AIスピーカーアイコンをタップ

※ログイン画面が出た場合は、登録時の ユーザーでログインすると削除画面に移ります ピーカーアイコンが黒色に戻っていることを確認。

1. MFLの登録削除



 5ンチャー画面のAIスピーカーアイコン (黒色)をタップ 5. 画面指示に従ってMFLを登録

6. 登録が完了すると、AIスピーカーアイコン がオレンジ色に変化



7. 「スマートホーム」画面に入って、登録済 みのデバイスを個々に削除していく。

8. ゴミ箱アイコンをタップ

9. 「削除」を選択。以下、他のデバイスも同 様に削除する。

1. MFLの登録削除 2. MFLの再登録 3. AIスピーカーアプリの登録設定	
-------------------------------------------	--



完了

1. MFLの登録削除	>2. MFLの再登録	ろ. AIスピーカーアプリの登録設定	\geq
[Google Homeの場合]			

Google Homeの場合、Step.6の再登録が完了すると自動的に情報が更新されるため、 Google Homeアプリでの設定は不要です。

前回と異なるユーザーでMFLを登録した場合

★このケースでは、MF lightスキルを一度登録解除して、再登録することでご利用になれます。



7. 「スマートホーム」画面に入って、登録済 みのデバイスを個々に削除していく。 8. ゴミ箱アイコンをタップ

9. 「削除」を選択。以下、他のデバイスも同 様に削除する。

前回と違うユーザーでMFLを登録した場合 / デバイス検索してもデバイスが見つからない場合



前回と違うユーザーでMFLを登録した場合 / デバイス検索してもデバイスが見つからない場合



13.「スキルを無効にする」を選択



前回と違うユーザーでMFLを登録した場合 / デバイス検索してもデバイスが見つからない場合



完了