


**【1】  
AIスピーカー  
を使うための  
MF light 2アプリ設定**

**【ご注意】**

MF light 2 アプリの設定後に  
AIスピーカーアプリを設定してください。


# 1.MF light 2アプリを立ち上げる



## 2.「設定」→「AIスピーカー登録」を選択




### 3.テレビ、エアコンを設定する場合は「設定する」を選択。



4.画面指示に従ってエアコンを設定する。設定が終わると、「戻る」を選択。



## 5.エアコンの登録が終わったら「次へ」を選択



## 6. サインインのアカウントを選択。

SIMなし 18:27 49%

< 戻る

**SONY**

### MFLの登録

ユニットをMyMFLクラウドに登録することでスマートスピーカとの連携が可能になります。

**ご注意**

テレビ、エアコンを音声操作する場合、事前に「設定」画面の「外部機器設定」から、テレビとエアコンを登録してください。

Google Homeシリーズは、エアコンのみの対応となります。

※照明は登録作業しなくても操作可能です。

**サポート機器**

Amazon Echoシリーズ  
Google Homeシリーズ

→ ソニーアカウントでサインイン

Googleアカウントでサインイン

Appleでサインイン

[利用規約](#) [プライバシーポリシー](#) [お問い合わせ](#)

© 2018-2020 Sony Network Communications Inc.

## <ソニーアカウントの場合>

### 7.IDとパスワードの入力

SIMなし 11:30

< 戻る

**SONY** ×

### サインイン

一つのアカウントで、Sonyグループの複数サービスへアクセス [もっと詳しく](#)

サインインID

Eメールアドレス

サインインIDを記憶する

パスワード ?

パスワード

私はロボットではありません

reCAPTCHA

プライバシー - 利用規約

サインイン



## <ソニーアカウントの場合>

- 8.「私はロボットではありません」が表示されていたらチェックして、サインインする

The screenshot shows the Sony account login interface. At the top, there is a status bar with 'SIMなし', signal strength, Wi-Fi, time '11:31', and battery level. Below is a navigation bar with a back arrow and the text '戻る'. The main form contains a 'サインインID' section with an input field for 'Eメールアドレス' and a checkbox for 'サインインIDを記憶する'. Below that is a 'パスワード' section with an input field and a toggle icon. A red dashed box highlights a CAPTCHA challenge box containing a checkbox, the text '私はロボットではありません', the reCAPTCHA logo, and links for 'プライバシー' and '利用規約'. Below the challenge is a blue 'サインイン' button. At the bottom of the form is a link 'サインインでお困りですか?' and a button for '新しいアカウントの作成'. The footer contains links for '規約 | プライバシー | ヘルプ' and the copyright notice 'Copyright 2018 Sony Network Communications Inc.'

SIMなし 11:31

<戻る

サインインID

Eメールアドレス

サインインIDを記憶する

パスワード ?

パスワード

私はロボットではありません

reCAPTCHA

プライバシー・利用規約

サインイン

サインインでお困りですか?

新しいアカウントの作成

規約 | プライバシー | ヘルプ  
Copyright 2018 Sony Network Communications Inc.

## <Googleアカウントの場合>

### 7.GoogleアカウントのIDを入力して 「次へ」を選択

SIMなし 11:32

< 戻る

Google にログイン

# ログイン

「sony.com」に移動

メールアドレスまたは電話番号

メールアドレスを忘れた場合

アカウントを作成

次へ

日本語 ▼ ヘルプ プライバシー 規約

## <Googleアカウントの場合>

### 8. Googleアカウントのパスワードを入力して「次へ」を選択



## 9.登録が終わると上記ダイログが表示される



## 10.「AIスピーカー」の表記が登録済み になっていれば登録完了



以上で設定完了です。  
次にAIスピーカーアプリの  
設定を試してみましょう。